
 Secteurs ARR préférés: **NORD et SUD**
Preferential ARR sectors: **NORTH and SOUTH**

MNM ALT pour survol AD: **4000**
MNM ALT for AD overflight:

 HEL ARR/DEP **MAX 4000**

En cas de vent défavorable, HEL suivent le circuit d'aérodrome pour avions
In case of unfavorable wind conditions, HEL shall use AD circuits for aeroplanes

 Zones sensibles au bruit
Noise sensitive areas

Altitudes en ft
Altitudes in ft